國立虎尾科技大學機械設計工程系機械工程實驗(二)熱流力實驗

實驗 5. 溫度與散熱實驗

指導教授: 周 榮 源 老 師

班級:四設四乙

學 生: 劉于綸 41023245

陳濬祺 41023229

劉昱辰 41023246

廖崇軒 41023244

黃嘉偉 41023238

組 別: 第11組

中華民國 1 1 3 年 1 1 月 5 日星期二

一、實驗目的

透過不同電壓(V)獲取不同功率(W),觀察光對於溫度的變化,所得到 照度的數據在填入表中,以得出結果。

二、 儀器與設備

- 1. T-type 熱電偶線數條
- 2. 水銀溫度計乙支
- 3. 加熱片乙片
- 4. 鋁合金散熱片乙個
- 5. 導熱膏乙罐(共用)
- 6. 多功能電表(FLUKE 87-5)乙台
- 7. 多功能電表(FLUKE 287)乙台
- 8. 直流電源供應器(Agilent U8002A)兩台
- 9. 三孔延長線乙條
- 10. 銲槍乙支(含銲錫及耗材、電線等)
- 11. 照度計乙台



圖 1. 電壓表



圖 2. 量測照度光量子計



(E

圖 3. 功率計

三、 實驗原理

Table 1 Specifications of 3W LED (HT-R178BPV)

Product Specification (Ta =25°C)							
-	Specification						
Total Flux	Typical 140 lm @700mA						
Correlated Color Temperature	3000K~9000K @700mA						
V_{F}	3.03-4.23V @700mA						
I_R	HT standard						
Absolute Maximum Ratings (Ta =25°C)							
Parameter	Rating	Unit					
DC Forward Current	800	mA					
Peak Pulsed Forward Current	1000	mA					
Reverse Voltage	5	V					

四、實驗步驟

加熱片與溫度量測:

(1)通 10W 電源,以 TC 量測溫度值並記錄於表上

散熱片量測與熱阻計算:

- (1)將散熱片塗抹導熱膏後貼附於加熱片上
- (2)打開電源供應器之電源開關,依照實驗表格之數值設定電流 I 之 大小,並以兩台多功能電表(FLUKE 87-5)K-type 熱電偶線,同時量 測散熱片上鰭片與底座之溫度,等到溫度穩定後將所得數據記錄於表 格中。
- LED 照明散熱: LED 熱逸散因子實驗量測:
- (1)利用焊槍將 LED 正負(+/-)兩端接腳分別連接一條電線。
- (2)將 LED 正(+)接腳一端接電源供應器之正極,另一端負(-)接腳接電源供應器之負極。
- (3)打開電源供應器之電源開關,依照實驗表格之數值設定電流 [之 大小,並以兩台多功能電表(FLUKE 87-5)K-type 熱電偶線,同時量 測 LED 上下兩面之溫度,等到溫度穩定後將所得數據記錄於表格中。
- (4)在量測溫度之同時,以照度計量測照度值,並記錄於表格中。
- (5)依照表格中之公式計算其餘項目之數值,完成整份表格。


- (6)將 LED 貼緊於 HS 之平面端,注意 K-type 熱電偶線之結球必須剛 好保持在上下兩面之間微微接觸,以量測得此位置之溫度值。
- (7)重覆步驟(3)-(5),完成所有電流 I 設定值之實驗量測,將數據記錄於表格中。

五、實驗結果


實驗數據

LED	3~5 W	(Air Cooling)	Ta=	25				
電流 (I)	電壓(V)	Input Power	Ts	Tb	温差(ΔT)	熱狙 (Rth=(Ts-Ta)/W)	照度 (I)	效率 (I/W)
mA	V	W=V*I	೧	ပ္	Ç	°C/W	Lm	%
10	3	30	29.7			0.156	49.24	164.1
10	3.3	33	31.4			0.193	59.45	180.1
10	3.6	36	31.3			0.175	69.89	194.1


第一次實驗:



第二次實驗



第三次實驗



六、參考資料

周榮源老師資料提供